

**ERSATZTEILLISTE
EINZELBLATTEINZUG (CSF)
FÜR ML 390/391/320/321
MODELL 3302 UND 3304
ZWEISCHACHT**

**SPARE PARTS LIST
CUT SHEET FEEDER
FOR ML 390/391/320/321
MODEL 3302 AND 3304
DUAL BIN**


ZEICHNUNG 1 - EINZELBLATTEINZUG 3302 (SCHMAL) (FIGURE 1 - CSF 3302, NARROW)



LISTE 1 - EINZELBLATTEINZUG 3302 (SCHMAL) (TABLE 1 - CSF 3302, NARROW)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	MECHANISM ASSY	2YX4025-3150G1
2	SIDE COVER (L)	2PP4025-3125P1
3	SIDE COVER (R)	2PP4025-3126P1
4	CSFD-3 PCB	4YA4025-3159G1
5	DEVICE NAME PLATE	4PB4012-1789P1
6	ACCESS COVER (N)	2PP4016-6867G1
7	ACCESS COVER (W)	2PP4016-6868G1


ZEICHNUNG 2 - MECHANISMUS EINZELBLATTEINZUG 3302 (FIGURE 2 - MECHANISM CSF 3302)



LISTE 2 - MECHANISMUS EINZELBLATTEINZUG 3302 (TABLE 2 - MECHANISM CSF 3302)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	SIDE PLATE (L) (WELDED)	3PP4025-3152G1
2	SIDE PLATE (R) (WELDED)	3PP4025-3153G1
3	MOUNTING BRACKET (A) (WEL.)	4PP4025-2982G3
4	MOUNTING BRACKET (B)	4PP4025-3053P1
5	FRONT SHEET GUIDE ASSY	3PA4043-2112G2
6	COUPLING GEAR	4PP4025-3129P1
7	COUPLING GEAR	4PB4025-1931P1
8	STACKER SHAFT ASSY (N)	4PA4025-3166G1
9	STACKING GEAR	4PP4025-3131P1
10	STACKER PLATE (N)	3PP4025-3141P1
11	HOPPER SHAFT	4PP4025-3139P1
12	HOPPING GEAR	4PP4025-3130P1
13	ROLLER ASSY (H)	4PB4053-1705G1
14	ROLLER ASSY (H)	4PB4053-1705G2
15	GUIDE SPACER (N)	3PP4025-3143P1
16	SHEET GUIDE ASSY	3PA4025-1911G10
17	SET LEVER	4PB4025-1933P1
18	LOWER SHEET GUIDE ASSY (N)	2PA4025-3154G1
19	IDLE GEAR	4PP4044-1552P1
20	STEPPING MOTOR	4PB4043-1798P4
21	IDLE GEAR	4PB4025-1946P1
22	FEED ROLLER SHAFT (N)	4PB4025-3135P1
23	REAR DRIVE GEAR	4PP4025-3132P1
24	BUSHING	4PP4025-3133P1
25	FRONT SHEET SUPPORTER	2PB4025-1939P1
26	REAR SHEET SUPPORTER	3PB4025-1941P1
27	RUBBER FOOT	4PB4043-1878P1
28	MIX CONNECTOR CORD	3YS4011-5120G7
29	TIE WRAP	LP-6401-B-1
30	CUP SCREW (M3, L=6)	LP-7057-6
32	EARTH SPRING	4PP4025-3149P1
33	SCREW	P(SW+2W)4-10-HHC
34	SCREW	+S4-6-G
35	SCREW	KH-12050
36	INSULATOR	4PP4025-3169P1


ZEICHNUNG 3 - EINZELBLATTEINZUG 3304 (BREIT) (FIGURE 3 - CSF 3304, WIDE)



LISTE 3 - EINZELBLATTEINZUG 3304 (BREIT) (TABLE 3 - CSF 3304, WIDE)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	MECHANISM ASSY	2YX4025-3151G1
2	SIDE COVER (L)	2PP4025-3125P1
3	SIDE COVER (R)	2PP4025-3126P1
4	CSFD-3 PCB	4YA4025-3159G1
5	DEVICE NAME PLATE	4PB4012-1789P1
6	ACCESS COVER (W)	2PP4016-6868G1

ZEICHNUNG 4 - EINZELBLATTEINZUG 3304 (BREIT) (FIGURE 4 - CSF 3304, WIDE)



LISTE 4 - EINZELBLATTEINZUG 3304 (TABLE 4 - CSF 3304, WIDE)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	SIDE PLATE (L) (WELDED)	3PP4025-3152G1
2	SIDE PLATE (R) (WELDED)	3PP4025-3153G1
3	MOUNTING BRACKET (A) (WEL.)	4PP4025-2982G4
4	FRONT SHEET GUIDE ASSY	3PA4043-2389G2
5	COUPLING GEAR	4PP4025-3129P1
6	COUPLING GEAR	4PB4025-1931P1
7	STACKER SHAFT ASSY (W)	4PA4025-3166G2
8	STACKING GEAR	4PP4025-3131P1
9	STACKER PLATE (W)	3PP4025-3142P1
10	HOPPER SHAFT	4PP4025-3139P2
11	HOPPING GEAR	4PP4025-3130P1
12	ROLLER ASSY (H)	4PB4053-1705G1
13	ROLLER ASSY (H)	4PB4053-1705G2
14	GUIDE SPACER (W)	3PP4025-3144P1
15	SHEET GUIDE ASSY	3PA4025-1911G11
16	SET LEVER	4PB4025-1933P1
17	LOWER SHEET GUIDE ASSY (W)	2PA4025-3155G1
18	IDLE GEAR	4PP4044-1552P1
19	STEPPING MOTOR	4PB4043-1798P4
20	IDLE GEAR	4PB4025-1946P1
21	FEED ROLLER SHAFT (W)	4PP4025-3136P1
22	REAR DRIVE GEAR	4PP4025-3132P1
23	BUSHING	4PP4025-3133P1
24	FRONT SHEET SUPPORTER	2PB4025-1955P1
25	REAR SHEET SUPPORTER	3PB4025-1941P1
26	RUBBER FOOT	4PB4043-1878P1
27	MIX CONNECTOR CORD	3YS4011-5120G7
29	TIE WRAP	LP-6401-B-1
30	CUP SCREW	LP-7057-6
31	EARTH SPRING	4PP4025-3149P1
32	SCREW	P(SW+2W)4-10-HHC
33	SCREW	KH-12050
34	INSULATOR	4PP4025-3169P1